

PALMDALE 500 LUX / 600 LUX / 800 LUX

GB
SET-UP INSTRUCTIONS

This tent should be erected by at least two people!

1. When unpacking the tent, it is a good idea to familiarise yourself with how it should be repacked.
2. Spread out the flysheet on an area that is as even and clean as possible.
3. Assemble the fibreglass poles and push them through the sleeves marked with colour. The tent can now be raised by placing the ends of the poles down over the pins fastened in the rings. Then fasten the hooks on the flysheet to the poles.
4. Position the tent as required. Peg it down through the loops and metal rings. Start at the ends and then do it all around. Use a mallet to secure the pegs in the ground but be careful of your hands and feet when hitting the peg.
5. The sleeping cabins can now be hung in the tent, using the straps with rings provided for the purpose and then attach the cabins to the floor with the hooks.
6. Secure the tent against strong winds with guylines and pegs.

D
AUFBAUANLEITUNG

Dieses Zelt sollte wegen seiner Größe von mindestens zwei Personen gemeinsam aufgestellt werden.

1. Merken Sie sich beim Auspacken des Zeltes, wie es nach dem Gebrauch wieder zu verpacken ist.
2. Breiten Sie das Überzelt auf einer möglichst ebenen und sauberen Fläche aus.
3. Die Glasfaserstangen werden zusammengesteckt und durch die farbige gekennzeichneten Kanäle geschoben. Nun lässt sich das Zelt aufstellen indem man die Enden der Stangen über die Metallringe stülpt, die an den Ringen befestigt sind und die Stangen aufrichtet. Befestigen Sie dann die am Überzelt angebrachten Haken an den Stangen.
4. Das Zelt kann nun ausgerichtet werden, bevor es mit Heringen durch die Metallringe und Abspannschlaufen befestigt wird – zuerst an den Enden, dann an den Seiten. Benutzen Sie zum Verankern der Heringe im Boden einen Camping-Hammer, aber seien Sie bitte vorsichtig, damit Sie sich dabei nicht an den Händen oder Füßen verletzen.
5. Jetzt können Sie die Schlafkabine in den dafür vorgesehenen Schlaufen im Zelt aufhängen und die Ecken des Bodens mit Kunststoffhaken in den Schlaufen aufhängen, die sich innen am Boden des Überzeltes befinden.
6. Sichern Sie zuletzt das Zelt gegen starken Wind mit den Sturmleinen.

DK
OPSTILLINGSVEJLEDNING

Dette telt bør sættes op af mindst 2 personer!

1. Undersøg ved udpakning af teltet, hvordan det skal pakkes sammen efter brug.
2. Bred oversejlet ud på et område, der er så jævnt og rent som muligt.
3. Glasfiberstængerne samles og indføres i de farvemærkede løbegange. Nu rejses teltet ved at sætte enderne af teltstængerne ned over metalpindene, som er fastgjort i ringene. Klik nu plastikkrogene som er fastgjort til oversejlet, fast på stængerne.
4. Placer nu teltet hvor det skal stå og fastgør med pløkker for- og bagende først. Pløkkerne bør fastgøres ved brug af pløkkhammer, men pas på hænder og fødder når du slår med hammeren.
5. Sovekabinerne kan nu hænges op i teltet ved brug af de medfølgende stropper med ringe, hvorefter den fastgøres til bunden med krogene.
6. Til sidst stormsikres teltet ved hjælp af bardunlinerne, som fastgøres til jorden med pløkker.

FR
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Cette tente doit être montée par au moins deux personnes !

1. En déballant la tente, il convient de se familiariser avec son réemballage.
2. Étalez le double-toit sur une surface aussi plane et propre que possible.
3. Assemblez les mâts en fibre de verre et glissez-les dans les gaines marquées de couleur. Vous pouvez alors dresser la tente en plaçant les extrémités des mâts sur les crochets fixés dans les anneaux. Puis fixez maintenant les crochets de la tente sur les mâts.
4. Placez la tente où vous le désirez. Fixez-la avec des piquets dans les anneaux métalliques et élastiques. Utilisez un maillet pour enfoncer les piquets dans le sol, mais attention de ne pas vous frapper les mains et les pieds.
5. Vous pouvez alors accrocher les chambres dans la tente avec les sangles à anneaux prévues à cet effet, puis la fixer au tapis de sol avec les crochets.
6. Sécurisez la tente contre les vents forts avec des haubans et des piquets.

NL
OPZETINSTRUCTIES

Deze tent moet door ten minste twee personen worden opgezet!

1. Let er bij het uitpakken goed op hoe alles ligt en hoe de tent na gebruik weer ingepakt moet worden.
2. Spreid de buitentent uit over een zo schoon en egaal mogelijk stuk grond.
3. Zet de glasvezel tentstokken in elkaar en schuif ze door de met kleurcodes gemerkte hulzen. Om de tent op te zetten schuift u de uiteinden van de stokken over de pennen die aan de ringen vastzitten. Bevestig hierna de haakjes op de buitentent aan de stokken.
4. Plaats nu de tent op de gewenste plek. Zet hem vast met haringen door de metalen en elastieken ringen. Gebruik een tenthamer om de haringen vast te slaan, maar kijk hierbij goed uit voor uw eigen handen en voeten.
5. Hang nu de slaapcabines in de tent. Gebruik hiervoor de bijgeleverde lussen en ringen en zet de cabine aan het grondzeil vast met de haken.
6. Gebruik scheerlijnen en haringen om te zorgen dat de tent in harde wind kan blijven staan.

CZ
POKYNY PRO NASTAVENÍ

Tento baldachýn by měl být vztyčen alespoň dvěma lidmi!

1. Při vybalování stanu je vhodné se seznámit s tím, jak by se měl znovu zabalit.
2. Za vozidlem na ploše, která je která je co nejrovnější a nejčistější, rozprostřete vnější plachtu stanu.
3. Smontujte sklolaminátové tyče a zasuňte je do příslušných tunýlků označených barvou. Nyní lze stan zvednout umístěním konců tyčí dolů kolíky upevněnými v kroužcích.
4. Stan umístěte podle potřeby a zakolíkujte ho po obvodu za popruhovité smyčky. Paličkou na stanové kolíky zajistěte kolíky v zemi, přičemž dbejte pozor na ruce a nohy.
5. Spací kabiny může být nyní zavěšena ve stanu použitím pásků s kroužky k tomu určenými, a pak zaháčkejte kabinu k podlaze.
6. Proti silnému větru zajistěte stan napínacími lany a kolíky.

NO
OPSETTINGSVEILEDNING

Dette teltet skal settes opp av minst 2 mennesker!

1. Bemerkt hvordan teltet skal pakkes sammen etter bruk før du pakker det ut.
2. Finn en teltplass som er så lan som mulig, og uten spisse gjenstander.
3. Monter glassfiberstengene og skyv dem gjennom de fargekodete løpegangene. Teltet kan nå reises ved å plassere teltstengenes ender ned over metalpinnene som sitter i ringene. Klikk så plastikkrogene som sitter på ytterteltet fast på stengene.
4. Plasser teltet der det skal stå, og fest med pluggen. Begynn med for og bagsiden, og fortsett hele veien rundt. Pluggene bør festes ved bruk av en gummihammer. Pass godt på hender og føtter når du slår med hammeren.
5. Monter deretter sovekabinene i teltet ved de medfølgende stroppene med ringe, og fest det til teltgulvet med krokene.
6. Til sist skal teltet stormsikres ved å bruke bardunene, som strammes og festes med pluggen i bakken.

Please turn over for more info and tips on main-tenance.

Check out www.youtube.com/easycamptent

Weitere Informationen über Reinigung und Pflege finden Sie auf der Rückseite.

Tipps und Videos zum Aufbau finden Sie auf www.youtube.com/easycamptent

Se yderligere oplysninger og tips til vedligeholdelse på bagsiden.

Se opstillingsfilm og tips på www.youtube.com/easycamptent

retournez la présente pour lire des renseignements supplémentaires et des conseils d'entretien.

Allez sur www.youtube.com/easycamptent pour découvrir une vidéo et des conseils de montage.

Zie de achterzijde voor meer informatie en tips over onderhoud.

Ga naar www.youtube.com/easycamptent voor een video en tips over het opzetten van tenten.

Na druhé straně se dozvíte více informací a tipů na údržbu.

Podívejte se na www.youtube.com/easycamptent, kde najdete tipy a videa sestavení.

Snu for å få mer info og tips om vedlikehold.

Se www.youtube.com/easycamptent for en film av hvordan teltet slås opp og tips.