FLARE HEADLAMP

UK - Instructions for use
- Press once– high
- Press twice – center light
- Press three times – red light
- Press four times – flashing light

Insert the batteries
- Please use batteries of high quality and take out the batteries if you do not use the light for a long time, or the light can be damaged by electrolyte leakage or battery explosion which is caused by low quality battery.

Warning
- Please clean the contacts of your light from time to time, especially if the light flickers or doesn't light up.
- For safety reasons, the product should not be modified or changed.
- Keep children away from the product.
- The headlamp is not waterproof.

Dispose product according to local regulations.

DE - Gebrauchsanleitung
- Einmal drücken – stark
- Zweimal drücken – zentriertes Licht
- Dreimal drücken – rotes Licht
- Viermal drücken – blinkendes Licht

Einsetzen der Batterien
Bitte verwende nur qualitativ hochwertige Batterien. Entferne die Batterien, wenn du die Leuchte längere Zeit nicht verwendest. Beim Einsatz von minderwertigen Batterie kann die Leuchte durch den Austritt von Elektrolyt oder eine Explosion der Batterie beschädigt werden.

Warnung
- Bitte reinige von Zeit zu Zeit die Kontakte der Leuchte, insbesondere wenn das Licht flackert oder nicht leuchtet.
- Aus Sicherheitsgründen darf das Gerat nicht umgebaut oder modifiziert werden.
- Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- Um eine optimale Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, bitte vor Wasser und Regen schützen.

Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Gesetzen entsorgt werden.

DK - Betjeningsvejledning
- Tryk én gang – kraftigt lys
- Tryk to gange – centreret lys
- Tryk tre gange – rødt lys
- Tryk fire gange – blinkende lys

Isæt batterierne
- Anvend kvalitetsbatterier, og fjern batterierne, hvis lampen ikke skal bruges i længere tid for at undgå, at den beskadiges af lakkende eller eksploderende batterier. Dette kan ske, hvis man bruger batterier af dårlig kvalitet.

DK Advarsel
- Rengør kontakterne jævnligt, især hvis lyset flimrer eller ikke tændes.
- Produktet må ikke modificeres eller ændres af sikkerhedsmæssige hensyn.
- Hold børn væk fra produktet.
- Undgå, at lampen kommer i kontakt med vand eller udsættes for regnvejr, da dette kan forringe dens funktion.

Bortskaf produktet i henhold til gældende regler.

FLARE HEADLAMP

FR - Manuel d'utilisation

Insérez les piles

- Utilisez des piles de bonne qualite et retirez-les si vous n'utilisez pas la lampe pendant une longue periode : la lampe peut etre endommagee par une fuite d'electrolyte ou une explosion des piles si vous utilisez des piles de mauvaise qualite.

Attention

- Nettoyez les contacts de votre lampe de temps a autre, surtout si la lumiere vacille ou si la lampe ne s'allume pas.
- Pour des raisons de securite le produit ne doit pas etre modifie ou amende.
- Tenir les enfants éloignés de produit.
- La lampe n'est pas étanche.

Le produit doit être mis au rebut conformément à la réglementation locale.

NL - Gebruiksaanwijzing

Plaats de batterijen

- Gebruik batterijen van hoge kwaliteit en verwijder de batterijen als u de lamp voor lange tijd niet gebruikt om te voorkomen dat de lamp wordt beschadigd door elektrolytlekkage of een batterijexplosie veroorzaakt door batterijen van slechte kwaliteit.

Waarschuwing

- Bitte reinige von Zeit zu Zeit die Kontakte der Leuchte, insbesondere wenn das Licht flackert oder nicht leuchtet.
- Aus Sicherheitsgründen darf das Gerat nicht umgebaut oder modifiziert werden.
- Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- Um eine optimale Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, bitte vor Wasser und Regen schützen.

Gooi het product weg volgens de lokale regelgeving.

CZ - Instrukce

Vložte baterie

- Používejte vysoce kvalitni baterie, a pokud svitilnu nebudete delši dobu používat, baterie vyjměte. V opačnem případě by mohlo dojit k jejimu poškozeni z důvodu uniku elektrolytů nebo explozi způsobene použitim nekvalitnich baterii.

Varování

- Pravidelně čistěte kontakty svitilny, zejmena pokud světlo poblikava nebo se vůbec nerozsviti.
- Z bezpečnostních důvodů by se výrobek neměl upravovat ani měnit.
- Výrobek udržujte z dosahu dětí
- Svítilna není vodotěsná.

Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy.

EASYCAMP.COM

Easy Camp® is a reg. trademark of Oase Outdoors • Kornvej 9 • DK-7323 Give

© 11/2020 Oase Outdoors. Made in China.